

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ FIRMWARE ΔΕΚΤΗ

Μπορείτε να αναβαθμίσετε τον δέκτη με την έκδοση [p_800_upgrade_V2.07.xxxxxx.tar.bz2](#), ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

1. Αντιγράψτε το αρχείο [p_800_upgrade_V2.07.xxxxxx.tar.bz2](#) σε ένα στικάκι USB.
2. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 10Mb ελεύθερης μνήμης μετά την αντιγραφή αυτών των αρχείων
3. Απενεργοποιήστε το ProFlex 5800
4. Συνδέστε το ProFlex 800 σε εξωτερική τροφοδοσία και βεβαιωθείτε ότι και η μπαταρία του δέκτη είναι πλήρως φορτισμένη
5. Συνδέστε το στικάκι USB στο ProFlex 800 με το κοντό καλώδιο στη μπροστινή θύρα USB



6. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 'Scroll'
7. Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο μέχρι να ανάψει ο δέκτης, συνεχίζοντας να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο "scroll".
8. Μετρήστε 10 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα δείτε το logo στην οθόνη και αφήστε το πλήκτρο "scroll".
9. Περιμένετε για την πλήρη αναβάθμιση, η οποία θα πρέπει να διαρκέσει περίπου 30 λεπτά.