

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ FIRMWARE ΔΕΚΤΗ

Μπορείτε να αναβαθμίσετε τον δέκτη με την έκδοση [p_500_upgrade_V6.9_xxxxxx.tar.bz2](#), ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

1. Αντιγράψτε το αρχείο [p_500_upgrade_V6.9_xxxxxx.tar.bz2](#) σε ένα στικάκι USB.
2. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 10Mb ελεύθερης μνήμης (στο στικάκι) μετά την αντιγραφή αυτών των αρχείων
3. Απενεργοποιήστε το ProMark 500
4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει την εξωτερική τροφοδοσία και ότι η μπαταρία του δέκτη είναι πλήρως φορτισμένη
5. Συνδέστε το στικάκι USB στο ProMark 500 με το κοντό καλώδιο στην πίσω θύρα USB



6. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 'Scroll'
7. Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο μέχρι να ανάψει ο δέκτης, συνεχίζοντας να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο "scroll".
8. Μετρήστε 10 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα δείτε το logo στην οθόνη και αφήστε το πλήκτρο "scroll".
9. Περιμένετε για την πλήρη αναβάθμιση, η οποία θα πρέπει να διαρκέσει περίπου 30 λεπτά.